

ZELTEX GmbH

Zelte - Planen - Technische Konfektion



zuerst die Winkel und



Rohre lt. Plan auslegen.....



alle Winkel mit der glatten Seite nach außen und mit der schrägen Schweißnaht nach oben, dann Giebel für Giebel das Dachgerüst zusammenstecken....



die längeren Streben mittig anschrauben...



und die kürzeren Streben seitlich nur am Dachrohr

ZELTEX GmbH

Zelte - Planen - Technische Konfektion



nur bei Titan 6,00 m Breite: den Giebel in der Mitte anheben bis man das Drahtseil mit Spannern in die Flügelschrauben der Außenwinkel hängen kann. Die Spitze in der Mitte des Zeltes soll vom Boden gemessen ca. 90 cm hoch sein, evtl. mit Drahtseilspanner etwas nachspannen, bis Höhe passt. Je ein Drahtseil im ersten, mittleren und letzten Giebel befestigen. Die Drahtseile können wieder entfernt werden, wenn das Zelt komplett steht und fixiert ist.....



die Dachplane auflegen, auseinanderlegen (Titan Breite 6,00 m die Dachplane links oder rechts am Rand ausrollen, auffalten und über das Zeltdach ziehen).....
eine Seite anheben und Fußrohre unterstellen, dann die andere Seite, die Seitenvorhänge einhängen und alles befestigen.